cellularline

TRACY

STRAP TRACKER

Con appuntali a sgancio rapido
Quick release attachments
Mit Schnellverschluss
Avec attaches à dégagement rapide
Con enganches de liberación rápida
Com fixadores de desengate rápido
Met snelsluitingen
Med hurtigudløsningsholdere
Med snabbfästen
Med hurtigutløsningsfester
Pikakiinnikkeillä
Με γρήγορη απελευθέρωση
Ze szybkozłączkami
Se rychlouvolňovacími úchyty
Se rýchlouvoľňovacími úchytmi
Cu cataroame cu eliberare rapidă
Gyorskioldó csatokkal
Cu cataroame cu eliberare rapidă
Cu prindere rapidă
С бързо освобождаване
С бързо освобождаване
С бързо освобождаване

TRACY

cellularline

STRTRACYCLACKIR

Cet appareil est conforme aux directives de l'UE

Works with Apple Find My

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible devices and items. Find My is built into your iPhone, iPad, Mac, or Apple Watch. Find Items app on Apple Watch.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS , iPadOS , or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product's manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

SV

HOVUDSKALLSKYDD KRAV
Justerbara ytt hållande krav uppfyller innan du konfigurerar TRACY CARD:
- Apple-enhet (iPhone® 6S eller senare, iPad® med iPadOS® eller Mac® med macOS 14.5, iPadOS 14.5 eller senare och tvåfaktorsautentisering aktiverad).
- Bluetooth® aktiverad.
- Bra mobil- eller Wi-Fi-anslutning.
- Platstjänster aktiverade.
- Aktivera platstjänster för Hitta-appen. Gör detta genom att gå till Inställningar > Sekretess > Platstjänster > och scrolla ned och tryck på "Hitta". Välj "Medan appen används" eller "Alltid" för att aktivera platstjänster.

BESKRIVNING AV KNAPPAR OCH LJUS

Knapp
Tryck på knappen (tre pipljud i följd).
Återställning
Klicka på knappen fyra gånger och håll den sedan intryckt tills du hör ett långt pipljud (ta bort TRACY CARD från Hitta-appen innan du återställer den).
Ljus
Tryck på "Ta bort objekt" i appen. Hitta.
Tryck på "Ta bort objekt" i appen.
Tryck på "Identifiera objekt" i appen. Hitta.

KONFIGURATION AV TRACY CARD
Följ dessa steg för att konfigurera TRACY CARD genom att klicka en gång.
1. Aktivera Bluetooth® på din enhet.
- Öppna appen Hitt
2. Lägg till TRACY CARD i Hitta-appen på din iPhone, iPad eller iPod touch. Rör vid "Lägg till objekt" och vid sedan på "Annat objekt" och välj sedan TRACY CARD i listan över TRACY CARD som är synliga. Tryck därefter på "Anslut".
- Om TRACY CARD inte förbinder, se till att enheten är nära den och försök igen.
- Vid det primära ägandet av TRACY CARD
- Tryck på "Jag godkänner" för att godkänna användningen mellan enheten och din ID
- Tryck på "Klar"
Nu kan du koppla TRACY CARD till objektet du vill spåra och du kan se objektet i appen Hitta.
3. Aktivera ljud
- Öppna appen Hitta och rör vid objektens ikon. Tryck därefter på "Aktivera" under "Spela upp ljud".
- Tryck på knappen på TRACY CARD. Högtalaren vibrerar en gång och ett pipljud hörs.
- Tryck på knappen på TRACY CARD två gånger. Högtalaren vibrerar två gånger och ett dubbelt pipljud hörs.
- Tryck på knappen på TRACY CARD tre gånger. Högtalaren vibrerar tre gånger och ett tredubbelt pipljud hörs.
- Om TRACY CARD är inom räckhåll för enheter eller om "Hitta"-nätverket reglerar objektets plats, kommer TRACY CARD att ge ifrån sig ett ljud när du uppmanar den, även om den är i ljudlöst läge.
- Om TRACY CARD är utom räckhåll för enheter eller någon annan enhet i "Hitta"-nätverket reglerar objektets plats, kommer TRACY CARD att ge ifrån sig ljud när den ansluter till nästa enhet i "Hitta"-nätverket.
- För att ta bort TRACY CARD uppifrån, följ de steg som visas på skärmen när du uppdaterar en "Hitta"-nätverket, aktivera "Meddelanden" och ta bort TRACY CARD från appen när du har slutfört "Meddelanden".
- Om du vill ta bort TRACY CARD från appen när du är nära enheten följer du stegen för att ta bort TRACY CARD från appen när du har slutfört "Meddelanden".

FÄSTA TRACY CARD
Fäst TRACY CARD på ett ringa på följande sätt:
- Ta bort ringen från TRACY CARD genom att öppna den.
- Välj den ring som passar bäst för ditt TRACY CARD på grupp av typ av ljudsignal i pinholestorlek.
- Fäst TRACY CARD i ringen. Hitta TRACY CARD på ringen med hjälp av "Hitta"-appen.
- Stäng ringen och se till att den är ordentligt fastsatt.

BATTERI
Batteriet måste bytas när overdrajen i "Find" -appen. När batteriet är lert, sender "Find"-appen dig en besked.
- Öppna appen Hitta och rör vid objektens ikon. Tryck därefter på "Aktivera" under "Spela upp ljud".
- Tryck på knappen på TRACY CARD. Högtalaren vibrerar en gång och ett pipljud hörs.
- Tryck två gånger på knappen på TRACY CARD. Högtalaren vibrerar två gånger och ett dubbelt pipljud hörs.
- Tryck tre gånger på knappen på TRACY CARD. Högtalaren vibrerar tre gånger och ett tredubbelt pipljud hörs.
- Om TRACY CARD är inom räckhåll för enheter eller någon annan enhet i "Hitta"-nätverket reglerar objektets plats, kommer TRACY CARD att ge ifrån sig ett ljud när du uppmanar den, även om den är i ljudlöst läge.
- Om TRACY CARD är utom räckhåll för enheter eller någon annan enhet i "Hitta"-nätverket reglerar objektets plats, kommer TRACY CARD att ge ifrån sig ljud när den ansluter till nästa enhet i "Hitta"-nätverket.
- För att ta bort TRACY CARD uppifrån, följ de steg som visas på skärmen när du uppdaterar en "Hitta"-nätverket, aktivera "Meddelanden" och ta bort TRACY CARD från appen när du har slutfört "Meddelanden".
- Om du vill ta bort TRACY CARD från appen när du är nära enheten följer du stegen för att ta bort TRACY CARD från appen när du har slutfört "Meddelanden".

FÄSTA TRACY CARD
Fäst TRACY CARD på ett ringa på följande sätt:
- Ta bort ringen från TRACY CARD genom att öppna den.
- Välj den ring som passar bäst för ditt TRACY CARD på grupp av typ av ljudsignal i pinholestorlek.
- Fäst TRACY CARD i ringen. Hitta TRACY CARD på ringen med hjälp av "Hitta"-appen.
- Stäng ringen och se till att den är ordentligt fastsatt.

BATTERI
Batteriet måste bytas när overdrajen i "Find"-appen. När batteriet är lert, sender "Find"-appen dig en besked.

VIKTIGT!
- Använd endast CR2032-batteri.
- Ta bort det gamla batteriet med hjälp av ett plastföremål, t.ex. ett tandpetare eller liknande, för att undvika att skada kretskortet.
- Sätt in det nya batteriet med den positiva polen (+) vänd uppåt.
- Se till att batteriet är korrekt placerat i sitt fack.

VARNING!
- Batterier kan vara farliga om de sväljs av barn eller husdjur. Förvara batteriet på en säker plats där det inte är tillgängligt för barn eller husdjur.
- Om batteriet sväljs, kontakta omedelbart en läkare eller ett akutcentrum.
- Batterier kan explodera om de inte hanteras korrekt. Ladda inte batteriet, utsätt det inte för värme över 100 °C och försök inte att demontera det.
- Batterier kan explodera om de byts ut mot felaktig typ. Kassera använda batterier enligt lokala bestämmelser.

ANVÄNDNING AV TRACY CARD
Följ dessa steg för att använda TRACY CARD genom att klicka en gång.
1. Aktivera Bluetooth® på din enhet.
- Öppna appen Hitt
2. Lägg till TRACY CARD i Hitta-appen på din iPhone, iPad eller iPod touch. Rör vid "Lägg till objekt" och vid sedan på "Annat objekt" och välj sedan TRACY CARD i listan över TRACY CARD som är synliga. Tryck därefter på "Anslut".
- Om TRACY CARD inte förbinder, se till att enheten är nära den och försök igen.
- Vid det primära ägandet av TRACY CARD
- Tryck på "Jag godkänner" för att godkänna användningen mellan enheten och din ID
- Tryck på "Klar"
Nu kan du koppla TRACY CARD till objektet du vill spåra och du kan se objektet i appen Hitta.
3. Aktivera ljud
- Öppna appen Hitta och rör vid objektens ikon. Tryck därefter på "Aktivera" under "Spela upp ljud".
- Tryck på knappen på TRACY CARD. Högtalaren vibrerar en gång och ett pipljud hörs.
- Tryck på knappen på TRACY CARD två gånger. Högtalaren vibrerar två gånger och ett dubbelt pipljud hörs.
- Tryck på knappen på TRACY CARD tre gånger