

Cellularline

SLIDE AIR

- SV** MAGNETISK SMARTPHONEHÅLLARE FÖR BIL MED TRÅDLÖS LADDNING
- DA** ELEKTRONISK SMARTPHONE HOLDER TIL BILEN MED TRÅDLØS OPLADNING
- NO** ELEKTRONISK SMARTTELEFONHOLDER FÖR BIL MED TRÅDLØS LADING
- PT** SUPORTE DE SMARTPHONE ELETRÓNICO PARA AUTOMÓVEL COM CARREGAMENTO SEM FIOS
- CS** ELEKTRONICKÝ DRŽÁK NA MOBIL DO AUTA S BEZDRÁTOVÝM NABÍJENÍM
- SL** MAGNETNI NOSILEC ZA PAMETNI TELEFON Z BREŽIČNIM POLNJENJEM
- HR** ELEKTRONICKI DRŽAČ PAMETNOG TELEFONA ZA AUTOMOBIL S BEŽIČNIM PUNJENJEM
- GC** ΕΛΕΚΤΡΟΝΑ ΣΤΟΙΧΙΑ ΣΑ SMARTPHON ΣΑ ΑΥΤΟΜΟΒΙΛ Σ ΒΕΖΙΧΝΟΝ ΒΑΡΕΖΕΔΑΝΑ
- EL** ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ SMARTPHONE ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΣΥΜΤΗΧ ΔΡΟΤΙΣΗ
- RO** SUPORT AUTO ELECTRONIC PENTRU SMARTPHONE, CU ÎNCĂRCARE WIRELESS



- SV** - Slide Air är kompatibel med alla smarttelefoner med trådlös laddning. Se till att din smarttelefon stöder denna teknik.
- MONTERING AV BILHÖLLAREN**
- Innan du utför installationen på luftgallret, se till att det är fritt från alla hinder och att klaffarna som utgör det är öppna.
- Fästet kan monteras i valfri riktning, så länge de två plastklaffarna vilar på bilens instrumentbräda och inte på själva ventilationsgallret. Detta fäste är kompatibelt med alla typer av galler, både kvadratiska, rektangulära och runda. Innan du påbörjar monteringen, kontrollera vilken placering som bäst passar strukturen på ventilationsgallret i bilen.
- Gör på följande sätt:
 - Ta ut fästkomponenten ur förpackningen
 - Lossa fäststappen genom att vrida öppningskraven (1) motsols
 - Vrid motsols tills hula fäststappen (2) dras ut
 - Placera fäststappen inuti ventilationsgallret. Se till att fånga upp en av de inre klaffarna
 - Öppningskraven (1) medurs och kontrollera att fäststappen faller tillbaka i fästet under rotationen
 - Vrid tills sidoklaffarna i plast (3) kommer i kontakt med instrumentbrädan. Från detta ögonblick börjar fästet hålla fast vid klaffen; det rekommenderas därför att inte applicera överdriven kraft vid rotationen för stängning, för att undvika brott på de inre klaffarna.
 - Plastklaffarna i kontakt med instrumentbrädan används till att minska bilhållarens hävstångseffekt och att inte utöva för mycket vikt på ventilationsgallret, så kontrollera att de är korrekt placerade i kontakt med instrumentbrädan och inte med ventilationsgallret
 - Sätt in ringmuttern i kulkopplingen på hållaren som har monterats på ventilationsgallret i rätt riktning med avseende på skruvning
 - Montera smarttelefonhållaren på fästet på ventilationsgallret vid det konkava huset som finns på baksidan av hållaren.
 - Skriva läsringen på hållaren ändå till ändläget.

- ANSLUTNING AV BILHÅLLAREN TILL 12 V-UTTAGET**
- Använd kabeln som medföljer i förpackningen, fortsätt att ansluta USB-C-uttaget på bilhållaren och därefter till USB-uttaget på biladdaren (medföljer ej i förpackningen).
- Slå på bilens elsystem för att kontrollera att anslutningen har gått korrekt.
- Placera smarttelefonen i bilhållaren och kontrollera att laddningen aktiveras.

- TEKNISKA EGNSKAPER**
- Frekvens: 110 kHz–205 kHz
- Output: 15W

- DA** - Slide Air er kompatibel med alle smartphones med trådløs opladning. Sørg for, at din smartphone understøtter denne teknologi.
- MONTERING AF HOLDER I BIL**
- Før du sætter fæstet med monteringen på luftdysen, skal du sikre dig, at sidstævnet er fri for enhver forhindring, og at klapperne i den er åbne.
- Koblingen kan monteres i alle retninger, så længe de to plastfliser hviler på bilens instrumentbræt og ikke på selve luftdysen. Denne kobling er kompatibel med enhver type lydse, hvad enten den er firkantet, rektangulær eller rund. Inden du sætter med monteringen, skal du kontrollere, hvilken placering der passer bedst til den dstytype, der er i bilen.
- Gør som følger:
 - Tag koblingsdelen ud af æsken.
 - Løsn fastgørelsesstiften ved at dreje åbningsskruen (1) mod uret.
 - Drej mod uret, indtil fastgørelsesstiften er helt trukket ud (2)
 - Anbring fastgørelsesstiften inde i luftdysen og sørg for at ramme en af lamellerne inde i dysen.
 - Drej indtil sidelamellerne i plastik (3) kommer i kontakt

- med instrumentbrættet. Fra nu af begynder koblingen at stramme på stramme på lamellen. Det tilrådes derfor ikke at stramme for hårdt, da du ellers risikerer at ødelægge lamellerne inde i luftdysen.
- Plastlamellerne i kontakt med instrumentbrættet vil reducere bilholderens løftestangeeffekt, så der ikke lægges for meget vægt på luftdysen. Kontroller derfor, at de er korrekt placeret i kontakt med instrumentbrættet og ikke med luftdysen.
- Sæt läsringen i koblingskuglen monteret på luftdysen i den rigtige retning med hensyn til skruvning
- Monter smartphoneholderen på koblingen, der allerede er placeret på luftdysen via det konkave sæde på bagsiden af holderen
- Skriv låseringen på holderen indtil den ikke kan komme længere.

- TILSLUTNING AF HOLDEREN TIL 12 V STRØMSTIKKET**
- Brug kablet, der følger med i pakken. Tilslut USB-C-stikket på holderen og dærefter til USB-stikket på bilopladeren (medfølger ikke i pakken).
- Tænd for bilens elektriske system for at kontrollere, at tilslutningen er foretaget korrekt.
- Anbring smartphonen i holderen og kontroller, at opladningsprocessen aktiveres.
- TEKNISKE SPECIFIKATIONER**
- Frekvens: 110 KHZ - 205 KHZ
- Output: 15W

- NO** - Slide Air er kompatibel med alle smarttelefoner med trådløs lading. Kontroller at smarttelefonen din støtter denne teknologi.
- MONTERING AV BILHOLDER**
- Før du starter monteringen, må du kontrollere at luftdysen er fri for hindringer og at ribbene i dysen er åpne.
- Festet kan monteres i alle retninger. Pass bare på at de to plastribbene hviler på dashbordet i bilen, og ikke på selve luftdysen. Dette festet er kompatibelt med alle typer ventilasjonsdyser, uavhengig av om den er kvadratisk, rektangulær eller rund. Før du starter monteringen, må du finne den plasseringen som erner seg best til luftdysens form. Gå frem som forklart nedenfor:
 - Ta festet ut av esken.
 - Løsn festestiften ved å skru åpningskrusen (1) mot klokken.
 - Skru mot klokken til festestiften er skrudd helt ut (2).
 - Sett festestiften inn i luftdysen slik at den griper fast i en av de invendige ribbene.
 - Vri åpningskruen (1) med klokken og sjekk at stiften går inn i festet mens du skur.
 - Vri til plastribbene (3) på siden berører dashbordet. Nå begynner festet å feste seg til ribben. Pass på at du ikke vrir så hardt at de innvendige ribbene går i stykker.
 - Plastribbene som hviler mot dashbordet reduserer vektstangeeffekten slik at bilholderen ikke hviler for tungt på luftdysen. Sjekk derfor at plastribbene er plassert riktig slik at de hviler på dashbordet og ikke på luftdysen.
 - Sett hylsen inn på kulen til holderen som er montert på luftdysen. Pass på at du setter den inn i riktig retning i forhold til skruetringene.
 - Monter smarttelefonholderen på festet som du har montert på luftdysen ved å sette den inn i den hule delen på baksiden av holderen.
 - Skriv hylsen godt fast på holderen.

- KOBLE BILHOLDEREN TIL 12V STRØMUTTAKET**
- Koble kabelen som følger med til USB-C-uttaket i bilholderen og deretter til USB-uttaket i biladderen (følger ikke med).
- Skru på strømmen i bilen for å sjekke at koblingen er korrekt utført.
- Plasser smarttelefonen i bilholderen og kontroller at lading starter.
- TEKNISKE EGNSKAPER**
- Frekvens: 110KHZ – 205KHZ
- Output: 15W

- PT** - Slide Air é compatível com todos os smartphones providos de recarga sem fio. Certifique-se de que o seu smartphone suportte esta tecnologia.
- MONTAGEM DO SUPORTE PARA CARRO**
- Antes de proceder à instalação no difusor de ar, certifique-se de que este último esteja isento de qualquer obstáculo e que as alhetas que o compõem estejam abertas.
- O enganche pode ser montado em qualquer direção, desde que as duas alhetas de plástico fiquem apoiadas no tablier do carro e não no difusor. Este enganche é compatível com todos os tipos de difusor: quadrado, retangular ou redondo. Antes de proceder à montagem, verifique qual posição se adapta melhor à estrutura do difusor presente no carro.
- Proceda conforme indicado a seguir:
 - Extraia o componente de enganche da embalagem
 - Desaperte o pino de enganche girando o parafuso de abertura (1) no sentido anti-horário
 - Gire no sentido anti-horário até a extração completa do pino de enganche (2)
 - Coloque o pino de enganche no interior do difusor de ventilação tendo o cuidado de interceptar uma das alhetas internas
 - Gire o parafuso de abertura (1) no sentido horário e verifique se, durante a rotação, o pino de fixação volta para dentro do enganche
 - Gire até as alhetas laterais de plástico (3) entrarem em contacto com o tablier. A partir deste momento, o enganche começa a exercer uma ação de retenção no alhetas; portanto, recomenda-se não aplicar uma força excessiva durante a rotação para o fecho, para evitar o rompimento das alhetas internas.
 - As alhetas de plástico em contacto com o tablier irão servir para diminuir o efeito de avanço do suporte para carro e evitar que o difusor de ventilação fique submetido a um peso excessivo. Verifique assim se estão colocadas corretamente em contacto com o tablier e não com o difusor de ventilação
 - Insira a virola na esfera de alojamento do suporte montado no difusor de ventilação no sentido correto em relação ao encausamento
 - Monte o suporte para smartphone no enganche já instalado no difusor de ventilação mediante o alojamento côncavo situado na sua parte traseira
 - Enrosque a virola de enganche no suporte até ao fim do curso.

- MONTAŽA AVTOMOBILSKEGA NOSILCA**
- Preden nadajujete z montažo na prezačevalno šobe, se prepričajte, da je slednja brez vseh ovir in da so lamelle, ki jo sestavljajo, odprte.
- Sponko se lahko namesti v katero koli smer, le da sta dve plastični lameli naslonjeni na armaturno ploščo avtomobila in ne samo na šobo zračnika. Ta sponka je združljiva s katero koli vrsto šobe, naj bo kvadratna, pravokotna ali okrogla. Pred montažo preverite, katere namestitve najbolj ustreza konstrukciji prezačevalne šobe v avtomobilu.
- Naredite, kot sledi:
 1. Sestavni del vzemite iz ovitka.
 2. Popustite zatik za priklp, tako da vrtite vijak za odpiranje (1) v nasprotni smeri urinega kazalca.
 3. Obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler pritrdilni zatik ne povsem izstopi (2).
 4. Pritrdilni zatik vstavite v notranjost prezačevalne odprtine, pri čemer glejte, da dosežete eno od notranjih reber.
 5. Vijak za odpiranje (1) obračajte v smeri urinega kazalca in preverite, da pritrdilni zatik v vrtenju vstopi v sponko.
 6. Obrčajte, dokler plastični stranski kriil (3) ne prideda v stik z armaturno ploščo. Od tu naprej sponka prične držati za lamelo; svetujemo, da pri zategovanju ne uporabite prevleke moči, da se izognete zlomu notranjih lamel.
 7. Plastične lamelle v stiku z armaturno ploščo pomenijo zmanjšanje vzvodnega učinkovanja avtomobilskega nosilca in ne bodo preveč obremenjevale prezačevalne šobe, zato preverite, ali so pravilno nameščene v stiku z armaturno ploščo in ne s prezačevalno šobo.
 8. Nosilec pametnega telefona vstavite na priklp, ki je že nameščen na prezačevalni šobi, s pomočjo konkavnega ležišča na hrbtni strani slednjega.
 9. Nosilec vstavite s konkavnim ležiščem na zadnji strani nosilca v krogelno ležišče priklpca, nameščenega na prezačevalni šobi.
 10. Na nosilec do konca hoda privijte pritrdilni obroč.

- MONTAŽA AVTOMOBILSKOG DRŽAČA NA 12 V UTIČNICU**
- Pomocu kabela isporučenog u paketu nastavite s povezivanjem USB-C utičnice na nosaču za automobil, i zatim s USB utičnicom na rupu za automobil (nije isporučen u paketu).
- Uključite električni sustav automobila kako biste proverili je li veza ispravno izvedena.
- Stavite pametni telefon u držač za automobil i proverite je li proces punjenja aktiviran.
- TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**
- Frekvencija: 110 KHZ – 205KHZ
- Output: 15W

- SL** - Slide Air je združljiv z vsemi pametnimi telefoni z brezžičnim polnjenjem. Prepričajte se, ali vaš pametni telefon podpira to tehnologijo.
- MONTAŽA AVTOMOBILSKEGA NOSILCA**
- Preden nadajujete z montažo na prezačevalno šobe, se prepričajte, da je slednja brez vseh ovir in da so lamelle, ki jo sestavljajo, odprte.
- Sponko se lahko namesti v katero koli smer, le da sta dve plastični lameli naslonjeni na armaturno ploščo avtomobila in ne samo na šobo zračnika. Ta sponka je združljiva s katero koli vrsto šobe, naj bo kvadratna, pravokotna ali okrogla. Pred montažo preverite, katere namestitve najbolj ustreza konstrukciji prezačevalne šobe v avtomobilu.
- Naredite, kot sledi:
 1. Sestavni del vzemite iz ovitka.
 2. Popustite zatik za priklp, tako da vrtite vijak za odpiranje (1) v nasprotni smeri urinega kazalca.
 3. Obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler pritrdilni zatik ne povsem izstopi (2).
 4. Pritrdilni zatik vstavite v notranjost prezačevalne odprtine, pri čemer glejte, da dosežete eno od notranjih reber.
 5. Vijak za odpiranje (1) obračajte v smeri urinega kazalca in preverite, da pritrdilni zatik v vrtenju vstopi v sponko.
 6. Obrčajte, dokler plastični stranski kriil (3) ne prideda v stik z armaturno ploščo. Od tu naprej sponka prične držati za lamelo; svetujemo, da pri zategovanju ne uporabite prevleke moči, da se izognete zlomu notranjih lamel.
 7. Plastične lamelle v stiku z armaturno ploščo pomenijo zmanjšanje vzvodnega učinkovanja avtomobilskega nosilca in ne bodo preveč obremenjevale prezačevalne šobe, zato preverite, ali so pravilno nameščene v stiku z armaturno ploščo in ne s prezačevalno šobo.
 8. Nosilec pametnega telefona vstavite na priklp, ki je že nameščen na prezačevalni šobi, s pomočjo konkavnega ležišča na hrtni strani slednjega.
 9. Nosilec vstavite s konkavnim ležiščem na zadnji strani nosilca v krogelno ležišče priklpca, nameščenega na prezačevalni šobi.
 10. Na nosilec do konca hoda privijte pritrdilni obroč.

- MONTAŽA AVTOMOBILSKOG DRŽAČA NA 12 V UTIČNICU**
- Prije nego nastavite s postavljanjem na ventilacijski otvor, proverite nista li na njemu bilo kakvih zaprek i jesu li kričica od kojih se sastoji otvorena.
- HR** - Slide Air je kompatibilni se vsemi smartphony s bezdržotnim nabijanjem. Ujistite se, že Vaš smartphone tuo tehnologiju podporuje.
- MONTAŽA AVTOMOBILSKOG DRŽAČA**
- Před montáží na ventiláční otvor se ujistěte, že na něm nejsou žádné překážky a že lamely, které ho tvoří, jsou otevřené.
- Čep lze namontovat v libovolném směru, pokud obě plastové lamely spočívají na palubní desce vozu, a ne na samotném ventiláčním otvoru. Tento čep je kompatibilní se všemi typy ventiláčních otvorů, ať už jsou čtvercové, obdélníkové nebo kulaté. Něk přistoupit k montáži, zkontrolujte, jaké umístění nepřehýbje vyhovuje struktuře ventiláčního otvoru v autě.
- Postupujte následujícím způsobem:
 1. Vyjměte upevňovací čep z obalu
 2. Uvolněte upevňovací čep otáčením otevírací šroubu proti směru hodinových ručiček (1)
 3. Otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud nelze upevňovací čep zcela vytáhnout (2)
 4. Umístěte upevňovací čep do ventiláčního otvoru, přičemž dbejte na to, aby byl zasunut do jedné z vnitřních lamel
 5. Otáčejte šroubem pro uvolnění (1) ve směru hodinových ručiček a zkontrolujte, aby během otáčení upevňovací čep zapadl zpět do spráhlá
 6. Otáčejte, dokud se boční plastové lamely (3) nedostanou do kontaktu s drážkou. Od tohoto okamžiku drážka vyvíjí tlak na lamely, proto se nedoporučuje vyvíjet nadměrný silu při otketávání při zatváraní da je izbjegovat lokl unutarnjih kričica
 7. Plastična kričica u kontaktu s instrumentnom pločom smanju na ventilacijski otvor, proverite stoga jesu li pravilno postavljena u kontaktu s instrumentnom pločom, a ne s ventilacijskim otvorom
 8. Umetnite prsten u kučiste mehaničkog držača instalirano na ventilacijski otvor u pravilnom smjeru u odnosu na smjer zatezanja
 9. Montirajte držač pametnog telefona na kuku koja je već postavljena na otvor za znak pomoću konkavnog kučista smještenog na stražnjoj strani istog
 10. Pritegnite privrnični prsten na držaču do graničnika.

- TEHNIČKE SPECIFIKACIONER**
- Frekvens: 110 KHZ - 205 KHZ
- Output: 15W

- NO** - Slide Air er kompatibel med alle smarttelefoner med trådløs lading. Se till att din smarttelefon stöder denna teknik.
- MONTERING AV BILHÖLLAREN**
- Innan du utför installationen på luftgallret, se till att det är fritt från alla hinder och att klaffarna som utgör det är öppna.
- Fästet kan monteras i valfri riktning, så länge de två plastklaffarna vilar på bilens instrumentbräda och inte på själva ventilationsgallret. Detta fäste är kompatibelt med alla typer av galler, både kvadratiska, rektangulära och runda. Innan du påbörjar monteringen, kontrollera vilken placering som bäst passar strukturen på ventilationsgallret i bilen.
- Gör på följande sätt:
 - Ta ut fästkomponenten ur förpackningen
 - Lossa fäststappen genom att vrida öppningskraven (1) motsols
 - Vrid motsols tills hula fäststappen (2) dras ut
 - Placera fäststappen inuti ventilationsgallret. Se till att fånga upp en av de inre klaffarna
 - Öppningskraven (1) medurs och kontrollera att fäststappen faller tillbaka i fästet under rotationen
 - Vrid tills sidoklaffarna i plast (3) kommer i kontakt med instrumentbrädan. Från detta ögonblick börjar fästet hålla fast vid klaffen; det rekommenderas därför att inte applicera överdriven kraft vid rotationen för stängning, för att undvika brott på de inre klaffarna.
 - Plastklaffarna i kontakt med instrumentbrädan används till att minska bilhållarens hävstångseffekt och att inte utöva för mycket vikt på ventilationsgallret, så kontrollera att de är korrekt placerade i kontakt med instrumentbrädan och inte med ventilationsgallret
 - Sätt in ringmuttern i kulkopplingen på hållaren som har monterats på ventilationsgallret i rätt riktning med avseende på skruvning
 - Montera smarttelefonhållaren på fästet på ventilationsgallret vid det konkava huset som finns på baksidan av hållaren.
 - Skriva läsringen på hållaren ändå till ändläget.

- ANSLUTNING AV BILHÅLLAREN TILL 12 V-UTTAGET**
- Använd kabeln som medföljer i förpackningen, fortsätt att ansluta USB-C-uttaget på bilhållaren och därefter till USB-uttaget på biladdaren (medföljer ej i förpackningen).
- Slå på bilens elsystem för att kontrollera att anslutningen har gått korrekt.
- Placera smarttelefonen i bilhållaren och kontrollera att laddningen aktiveras.
- TEKNISKA EGNSKAPER**
- Frekvens: 110 kHz–205 kHz
- Output: 15W

- DA** - Slide Air er kompatibel med alle smartphones med trådløs opladning. Sørg for, at din smartphone understøtter denne teknologi.
- MONTERING AF HOLDER I BIL**
- Før du sætter fæstet med monteringen på luftdysen, skal du sikre dig, at sidstævnet er fri for enhver forhindring, og at klapperne i den er åbne.
- Koblingen kan monteres i alle retninger, så længe de to plastfliser hviler på bilens instrumentbræt og ikke på selve luftdysen. Denne kobling er kompatibel med enhver type lydse, hvad enten den er firkantet, rektangulær eller rund. Inden du sætter med monteringen, skal du kontrollere, hvilken placering der passer bedst til den dstytype, der er i bilen.
- Gør som følger:
 1. Tag koblingsdelen ud af æsken.
 - Løsn fastgørelsesstiften ved at dreje åbningsskruen (1) mod uret.
 - Drej mod uret, indtil fastgørelsesstiften er helt trukket ud (2)
 - Anbring fastgørelsesstiften inde i luftdysen og sørg for at ramme en af lamellerne inde i dysen.
 - Drej indtil sidelamellerne i plastik (3) kommer i kontakt

- MONTAŽA AVTOMOBILSKOG DRŽAČA**
- Prije nego nastavite s postavljanjem na ventilacijski otvor, proverite nista li na njemu bilo kakvih zapreka i jesu li kričica od kojih se sastoji otvorena.
- HR** - Slide Air je kompatibilni se vsemi pametnim telefonima s bežičnim punjenjem. Proverite podržava li vaš pametni telefon ovu tehnologiju.
- MONTAŽA AVTOMOBILSKOG DRŽAČA**
- Před montáží na ventiláční otvor se ujistěte, že na něm nejsou žádné překážky a že lamely, které ho tvoří, jsou otevřené.
- Čep lze namontovat v libovolném směru, pokud obě plastové lamely spočívají na palubní desce vozu, a ne na samotném ventiláčním otvoru. Tento čep je kompatibilní se všemi typy ventiláčních otvorů, ať už jsou čtvercové, obdélníkové nebo kulaté. Něk přistoupit k montáži, zkontrolujte, jaké umístění nepřehýbje vyhovuje struktuře ventiláčního otvoru v autě.
- Postupujte následujícím způsobem:
 1. Vyjměte upevňovací čep z obalu
 2. Uvolněte upevňovací čep otáčením otevírací šroubu proti směru hodinových ručiček (1)
 3. Otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud nelze upevňovací čep zcela vytáhnout (2)
 4. Umístěte upevňovací čep do ventiláčního otvoru, přičemž dbejte na to, aby byl zasunut do jedné z vnitřních lamel
 5. Otáčejte šroubem pro uvolnění (1) ve směru hodinových ručiček a zkontrolujte, aby během otáčení upevňovací čep zapadl zpět do spráhlá
 6. Otáčejte, dokud se boční plastové lamely (3) nedostanou do kontaktu s drážkou. Od tohoto okamžiku drážka vyvíjí tlak na lamely, proto se nedoporučuje vyvíjet nadměrný silu při otketávání při zatváraní da je izbjegovat lokl unutarnjih kričica
 7. Plastična kričica u kontaktu s instrumentnom pločom smanju na ventilacijski otvor, proverite stoga jesu li pravilno postavljena u kontaktu s instrumentnom pločom, a ne s ventilacijskim otvorom
 8. Umetnite prsten u kučiste mehaničkog držača instalirano na ventilacijski otvor u pravilnom smjeru u odnosu na smjer zatezanja
 9. Montirajte držač pametnog telefona na kuku koja je već postavljena na otvor za znak pomoću konkavnog kučista smještenog na stražnjoj strani istog
 10. Pritegnite privrnični prsten na držaču do graničnika.

LIGAÇÃO DO SUPORTE PARA CARRO À TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE 12 V

Utilize o cabo fornecido na embalagem para fazer a ligação entre a tomada USB-C do suporte para carro e a tomada USB do

carregador de isqueiro (não fornecido na embalagem).
Energize o sistema elétrico do veículo para verificar se a ligação foi feita corretamente.
Coloque o smartphone no suporte para carro e verifique se o processo de carregamento é ativado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Frequência: 110KHZ – 205KHZ
Output: 15W

- CS** - Slide Air je kompatibilni se vsemi smartphony s bezdržotnym nabijanjem. Ujistite se, že Vaš smartphone tuo tehnologiju podporuje.
- MONTAŽA DRŽÁKU DO AUTA**
- Před montáží na ventiláční otvor se ujistěte, že na něm nejsou žádné překážky a že lamely, které ho tvoří, jsou otevřené.
- Čep lze namontovat v libovolném směru, pokud obě plastové lamely spočívají na palubní desce vozu, a ne na samotném ventiláčním otvoru. Tento čep je kompatibilní se všemi typy ventiláčních otvorů, ať už jsou čtvercové, obdélníkové nebo kulaté. Něk přistoupit k montáži, zkontrolujte, jaké umístění nepřehýbje vyhovuje struktuře ventiláčního otvoru v autě.
- Postupujte následujícím způsobem:
 1. Vyjměte upevňovací čep z obalu
 2. Uvolněte upevňovací čep otáčením otevírací šroubu proti směru hodinových ručiček (1)
 3. Otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud nelze upevňovací čep zcela vytáhnout (2)
 4. Umístěte upevňovací čep do ventiláčního otvoru, přičemž dbejte na to, aby byl zasunut do jedné z vnitřních lamel
 5. Otáčejte šroubem pro uvolnění (1) ve směru hodinových ručiček a zkontrolujte, aby během otáčení upevňovací čep zapadl zpět do spráhlá
 6. Otáčejte, dokud se boční plastové lamely (3) nedostanou do kontaktu s drážkou. Od tohoto okamžiku drážka vyvíjí tlak na lamely, proto se nedoporučuje vyvíjet nadměrný silu při otketávání při zatváraní da je izbjegovat lokl unutarnjih kričica
 7. Plastična kričica u kontaktu s instrumentnom pločom smanju na ventilacijski otvor, proverite stoga jesu li pravilno postavljena u kontaktu s instrumentnom pločom, a ne s ventilacijskim otvorom
 8. Umetnite prsten u kučiste mehaničkog držača instalirano na ventilacijski otvor u pravilnom smjeru u odnosu na smjer zatezanja
 9. Montirajte držač pametnog telefona na kuku koja je već postavljena na otvor za znak pomoću konkavnog kučista smještenog na stražnjoj strani istog
 10. Pritegnite privrnični prsten na držaču do graničnika.

- SRJANJE AVTOMOBILSKOG DRŽAČA NA 12 V UTIČNICU**
- Pomocu kabela isporučenog u paketu nastavite s povezivanjem USB-C utičnice na nosaču za automobil, i zatim s USB utičnicom na rupu za automobil (nije isporučen u paketu).
- Uključite električni sustav automobila kako biste proverili je li veza ispravno izvedena.
- Stavite pametni telefon u držač za automobil i proverite je li proces punjenja aktiviran.
- TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**
- Frekvencija: 110 KHZ – 205KHZ
- Output: 15W

- NO** - Slide Air er kompatibel med alle smarttelefoner med trådløs lading. Se till att din smarttelefon stöder denna teknik.
- MONTERING AV BILHÖLLAREN**
- Innan du utför installationen på luftgallret, se till att det är fritt från alla hinder och att klaffarna som utgör det är öppna.
- Fästet kan monteras i valfri riktning, så länge de två plastklaffarna vilar på bilens instrumentbräda och inte på själva ventilationsgallret. Detta fäste är kompatibelt med alla typer av galler, både kvadratiska, rektangulära och runda. Innan du påbörjar monteringen, kontrollera vilken placering som bäst passar strukturen på ventilationsgallret i bilen.
- Gör på följande sätt:
 - Ta ut fästkomponenten ur förpackningen
 - Lossa fäststappen genom att vrida öppningskraven (1) motsols
 - Vrid motsols tills hula fäststappen (2) dras ut
 - Placera fäststappen inuti ventilationsgallret. Se till att fånga upp en av de inre klaffarna
 - Öppningskraven (1) medurs och kontrollera att fäststappen faller tillbaka i fästet under rotationen
 - Vrid tills sidoklaffarna i plast (3) kommer i kontakt med instrumentbrädan. Från detta ögonblick börjar fästet hålla fast vid klaffen; det rekommenderas därför att inte applicera överdriven kraft vid rotationen för stängning, för att undvika brott på de inre klaffarna.
 - Plastklaffarna i kontakt med instrumentbrädan används till att minska bilhållarens hävstångseffekt och att inte utöva för mycket vikt på ventilationsgallret, så kontrollera att de är korrekt placerade i kontakt med instrumentbrädan och inte med ventilationsgallret
 - Sätt in ringmuttern i kulkopplingen på hållaren som har monterats på ventilationsgallret i rätt riktning med avseende på skruvning
 - Montera smarttelefonhållaren på fästet som du har montert på luftdysen ved å sette den inn i den hule delen på baksiden av holderen.
 - Skriv hylsen godt fast på holderen.

- KOBLE BILHOLDEREN TIL 12V STRØMUTTAKET**
- Koble kabelen som følger med til USB-C-uttaket i bilholderen og deretter til USB-uttaket i biladderen (følger ikke med).
- Skru på strømmen i bilen for å sjekke at koblingen er korrekt utført.
- Plasser smarttelefonen i bilholderen og kontroller at lading starter.
- TEKNISKE EGNSKAPER**
- Frekvens: 110 KHZ – 205 KHZ
- Output: 15W

- PT** - Slide Air é compatível com todos os smartphones providos de recarga sem fio. Certifique-se de que o seu smartphone suportte esta tecnologia.
- MONTAGEM DO SUPORTE PARA CARRO**
- Antes de proceder à instalação no difusor de ar, certifique-se de que este último esteja isento de qualquer obstáculo e que as alhetas que o compõem estejam abertas.
- O enganche pode ser montado em qualquer direção, desde que as duas alhetas de plástico fiquem apoiadas no tablier do carro e não no difusor. Este enganche é compatível com todos os tipos de difusor: quadrado, retangular ou redondo. Antes de proceder à montagem, verifique qual posição se adapta melhor à estrutura do difusor presente no carro.
- Proceda conforme indicado a seguir:
 - Extraia o componente de enganche da embalagem
 - Desaperte o pino de enganche girando o parafuso de abertura (1) no sentido anti-horário
 - Gire no sentido anti-horário até a extração completa do pino de enganche (2)
 - Coloque o pino de enganche no interior do difusor de ventilação tendo o cuidado de interceptar uma das alhetas internas
 - Gire o parafuso de abertura (1) no sentido horário e verifique se, durante a rotação, o pino de fixação volta para dentro do enganche
 - Gire até as alhetas laterais de plástico (3) entrarem em contacto com o tablier. A partir deste momento, o enganche começa a exercer uma ação de retenção no alhetas; portanto, recomenda-se não aplicar uma força excessiva durante a rotação para o fecho, para evitar o rompimento das alhetas internas.
 - As alhetas de plástico em contacto com o tablier irão servir para diminuir o efeito de avanço do suporte para carro e evitar que o difusor de ventilação fique submetido a um peso excessivo. Verifique assim se estão colocadas corretamente em contacto com o tablier e não com o difusor de ventilação
 - Insira a virola na esfera de alojamento do suporte montado no difusor de ventilação no sentido correto em relação ao encausamento
 - Monte o suporte para smartphone no enganche já instalado no difusor de ventilação mediante o alojamento côncavo situado na sua parte traseira
 - Enrosque a virola de enganche no suporte até ao fim do curso.

- MONTAŽA AVTOMOBILSKEGA NOSILCA**
- Preden nadajujete z montažo na prezačevalno šobe, se prepričajte, da je slednja brez vseh ovir in da so lamelle, ki jo sestavljajo, odprte.
- Sponko se lahko namesti v katero koli smer, le da sta dve plastični lameli naslonjeni na armaturno ploščo avtomobila in ne samo na šobo zračnika. Ta sponka je združljiva s katero koli vrsto šobe, naj bo kvadratna, pravokotna ali okrogla. Pred montažo preverite, katere namestitve najbolj ustreza konstrukciji prezačevalne šobe v avtomobilu.
- Naredite, kot sledi:
 1. Sestavni del vzemite iz ovitka.
 2. Popustite zatik za priklp, tako da vrtite vijak za odpiranje (1) v nasprotni smeri urinega kazalca.
 3. Obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler pritrdilni zatik ne povsem izstopi (2).
 4. Pritrdilni zatik vstavite v notranjost prezačevalne odprtine, pri čemer glejte, da dosežete eno od notranjih reber.
 5. Vijak za odpiranje (1) obračajte v smeri urinega kazalca in preverite, da pritrdilni zatik v vrtenju vstopi v sponko.
 6. Obrčajte, dokler plastični stranski kriil (3) ne prideda v stik z armaturno ploščo. Od tu naprej sponka prične držati za lamelo; svetujemo, da pri zategovanju ne uporabite prevleke moči, da se izognete zlomu notranjih lamel.
 7. Plastične lamelle v stiku z armaturno ploščo pomenijo zmanjšanje vzvodnega učinkovanja avtomobilskega nosilca in ne bodo preveč obremenjevale prezačevalne šobe, zato preverite, ali so pravilno nameščene v stiku z armaturno ploščo in ne s prezačevalno šobo.
 8. Nosilec pametnega telefona vstavite na priklp, ki je že nameščen na prezačevalni šobi, s pomočjo konkavnega ležišča na hrtni strani slednjega.
 9. Nosilec vstavite s konkavnim ležiščem na zadnji strani nosilca v krogelno ležišče priklpca, nameščenega na prezačevalni šobi.
 - 10